

Mobiilidatalaitteiden asetuksia Telekarelia Dicame -liittymille

Huawei E220 Mobile Connect -ohjelma

1. Asenna ja Avaa Mobile Connect -ohjelma.
2. Mene valikkoon: Settings -> Network Connection Settings.
3. Valitse vasemmalta alhaalta New.
4. Kirjoita kenttään Profile name: Dicame.
5. Kentän oikealla puolella lukee "APN and Additional Settings". Valittuna on Dynamic, muuta valinta siten, että valituksi tulee "Static".
6. Kirjoita kohtaan APN: internet.gsm-suomi.fi
7. Paina alhaalta: "Save" ja tämän jälkeen OK.
8. Paina "Connect" ja Internet-yhteys muodostuu.

Huawei E169 Partner ohjelma

1. Asenna ja avaa Mobile Partner -ohjelma
2. Mene valikkoon: Tools -> Options
3. Valitse vasemmalta Profile Management ja sen jälkeen oikealta New.
4. Kirjoita kenttään Profile name: Dicame.
5. Kentän alapuolella lukee "APN". Valittuna on Dynamic, muuta valinta siten, että valituksi tulee "Static".
6. Kirjoita kohtaan APN: internet.gsm-suomi.fi
7. Paina oikealta: "Save" ja tämän jälkeen OK.
8. Paina "Connect" ja Internet-yhteys muodostuu.

Option iCon 225

1. Aseta SIM-kortti Icon 225 modeemiin.
 2. Älä kytke modeemia tietokoneeseen ennen kuin käynnistät tietokoneen. Odota, että tietokone on täysin käynnistynyt.
 3. Aseta modeemi tietokoneen porttiin.
 4. "Welcome to the Globetrotter Connect" -asennusohjelman ikkuna aukeaa. Paina 'Install'.
 5. Ohjelma asentaa laitteen ajurit. Odota.
 6. "Software for GlobeTrotter Connect has been succesfully installed" -ikkuna aukeaa. Paina 'Finish'.
 7. Globetrotter Connect -ohjelma aukeaa. Syötä pin-koodi ja paina "Ok".
 8. Paina 'Show settings'.
- User name: tyhjä Password: tyhjä APN: internet.gsm-suomi.fi
9. Paina 'Connect'. Paina 'Ok'. Yhteys on valmis käytettäväksi.

Nokia Internet Stick CS-15

1. Laita moka kinni tietokoneen usb-porttiin ja asenna ohjelmisto (asennus käynnistyy automaattisesti ja Window Vistassa valitaan: ASENNA TAI SUORITA SETUP DISK)
2. Käynnistä ohjelmisto
3. Aseta PIN-koodi
4. Paina vasemmasta yläkulmasta VALINNAT ja sieltä ASETUKSET
5. Paina YHTEYDET (SOITTO)
6. Valitse alhaalta UUSI ja sitten LUO UUSI YHTEYS ja paina alhaalta SEURAAVA
7. Valitse nimi tälle yhteydelle- kenttään kirjoitetaan: DICAME
8. Liittymäpisteen nimi (APN)- kenttään kirjoitetaan: internet.gsm-suomi.fi
9. Paina alhaalta SUORITA LOPPUUN
10. Valitse listalta DICAME
11. Paina alhaalta OLETUS
12. Paina alhaalta OK
13. Paina maapallo-kuvaketta päästäksesi internetiin

Webee 3G USB

1. Asenna ohjelmisto.
2. Käynnistä ohjelmisto.
3. Aseta PIN-koodi.
4. Paina rataan kuvaa ja valitse Yhteysprofiili.
5. Valitse Lisää.
6. Valitse Uusi profiili.
7. Kirjoita kohtaan Profiilin nimi: Dicame.
8. Kirjoita kohtaan APN-tunnus: internet.gsm-suomi.fi
9. Paina Valmis.
10. Nyt voit yhdistää Internetiin painamalla maapallon kuvaketta.